

Desktop Applications Version ใหม่ (ArcFM, Designer)









ArcFM, **Designer** 9.3.1 to 10.2.1





วิธีการเข้าใช้งาน (Login)

Log in

lcons

- User Interface
- Icons



Interface

การเข้าใช้มาน 9.3.1

 ✓ ② Ø http://gis-authen/	
User Name: Password: ••••••• Authenticate	REP_GIS Program Citrix Neighborhood
	Windows Username: Password: Domain:
	Save Password



การเข้าใช้มาน 10.2.1

เครื่องอื่นๆ ที่ไม่เคยใช้ GIS Application หรือไม่มี Citrix
 Icon ติดตั้งอยู่เดิม -> Install Citrix Receiver

Log in

 เครื่องที่เคยใช้งาน GIS Application (Citrix Icon) เดิมอยู่ แล้ว -> กด logon ได้เลย





ติดตั้ง Citrix Receiver เมื่อใช้ครั้งแรก

D Citrix Receiver ×	Person 1 💶 🗖 🗙
← → C isapp.mea.or.th/Citrix/GISWeb/	£2 ≡
Install Citrix Receiver to access your applications	
Security details Log on	







ติดตั้ง Citrix Receiver เมื่อใช้ครั้งแรก













)	Citrix Receiver	×
Installing Please wait while Citrix Rece	iver is installed	()))
		Cancel













สำหรับเครื่องที่มี Citrix Icon -> กด log On

Install C	Citrix Receiver to access your app	olications
	I agree with the <u>Citrix license agreement</u>	Log on
	Security details Log on	







หน้าาอเริ่มต้น (หลังาากติดตั้ง Citrix เรียบร้อยแล้ง)

Ditrix Receiver	×	Pess	01 – 🗇 🗙
← → C 🗋 gis	app.mea.or.th/Citrix/GISWeb/		무 ☆ =
	Citrix Receiver "	User name: Password: Domain: Log On	
		ต่ำเล็กข อุไข้ทั้งหมดโปรดหราบ รรบบดอมทั่วเตอร์นี่มีไว้สำหรับการให้งานเฉพาะที่ได้ใบอนุญาตเท่าขึ้น การใช้งานวางส่วนที่อิกโดนและองรบบนี้ อาจถูกควาสอมและปิดเผตการทำงานต่อหน่วยงาน/บุตคอที่ได้ใบอ่านารหรือได้ใบอนุญาต การใช้งานระบบนี้ได้ปันความมินถอมจากผู้ใช้งานที่จะต้องให้ความยินขอมที่จะเปิดเผตขัญตองกล่าว การใช้งานระบบนี้ได้ปันความมินถอมจากผู้ใช้งานที่จะต้องให้ความยินขอมที่จะเปิดเผตขัญตองกล่าว การใช้งานร้อยในได้ปับอนุญาตหรือไปแหนาะสม อาจต่อผลในการตามกฎระเบียบของการให้ห้านครหลวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แหนดหนต่ III ต่ำหุกในให้เรียกับกล้ายในในสายในสายใ	





User name:	meatest101 mea + รหัสพนักงาน
Password:	······ P@ssw0rd
Domain:	GISDOMAIN.LOCAL
	Log On





เมื่อ Login สำเร็จ ระบบจะให้เปลี่ยน Password

Ditrix Receiver ×	Person 1 💶 🗇 🗙
← → C ☐ gisapp.mea.or.th/Citrix/GISWeb/	♥ ☆ ■
Citrix Receiver	Change Expired Password User name: GISDOMAIN.LOCAL\meatest101 Old password: New password: Confirm password: OK







เปลี่ยน Password เมื่อ login ครั้งแรก



Confirm password:









หลักการตั้ง Password











• เมื่อ Login ครั้งแรก าะยังไม่เห็น App

Citrix Receiver X	Person 1 - 🗇 🗙
Citrix Receiver	■ 23 = MEATEST101 ▼ Q
+ Add your FAVORITE APPS	
© 2012-2014 Citrix Systems Inc. All rights reserve	nued I Third Party Notices





ทำการเพิ่ม App เข้ามา







Click "All Apps"





Interfa

Click เลือก App "MEALogin.exe"





หน้าจอแสดง App "MEALogin.exe" ที่ถูกเพิ่มเข้ามา

D Citrix Receiver ×		Person 1 🔔 🗖 🗙
← → C ☐ gisapp.mea.or.th/Citrix/GISWeb/		F 🕸 🗮
Citrix Receiver	MEATEST101 - Q	
+		
	MEA Loginexe	
	2012-2014 Citrix Systems Inc. All rights received. I Third Party Notices	







เข้าใช้งานโปรแกรม (ArcFM, Designer)













•



🕗 Login 🔽	
User meatest101	O Login
Password	User meatest101
Login Change Password	Password *******
	Login Cancel Change Pass
*	Designer Open
📀 Login 💌	ArcFM Re Login
User meatest101	Close
Password	
Login Change Password	



• User Interface: ArcFM/Designer Version 10.2.1

Q	Metropolitan Electricity Authority - Designer คุณ meatest101 ใช้งานอยู่บนเครื่อง CTXGIS06	_ 0 ×
<u><u> </u></u>	s <u>I</u> nsert <u>S</u> election <u>G</u> eoprocessing <u>C</u> ustomize <u>W</u> indows <u>H</u> elp	
: 🗅 👩 🖬 🖨 i 🤸 🖻 🛍 🗙 i) (전 : 🔶 -) 😌 : 😴 : 🔜 🗔 🗔 🗔 🔄 🔛 : 🚬 -	
: €	🕅 - 🖸 📐 🚯 🖉 🗐 🔛 🛗 🖧 🔟 💽 🖕	
Table Of Contents 7 ×		^
8: 0 😞 🗳 🍯 🖉 🕹 🚳		Cat
:=		alog
 Layers		5
		Sear
		Ch I
		=
		×



• เพิ่ม Toolbars Customize > Toolbars > ...

Q Me	tropolitan Electricity Authority -	3D Analyst	5 🧱 EN English (United States) 😨 Help 📮 🔲 💌	
<u>File Edit View Bookmarks</u> Insert Selection Geoprocessing	<u>C</u> ustomize <u>W</u> indows <u>H</u> elp	Advanced Editing		
: 🗋 🗃 🖨 % 🗿 🖹 🗙 🖄 연 🔶 -	Toolbars	Animation		
	Extensions	ArcFM		
	Add-In Manager	ArcFM Abandon Tools	<u>^</u>	
	VBA <u>M</u> acros	ArcFM Address Tools		0
	<u>C</u> ustomize Mode	ArcFM Electric Traces		atalo
	Style Manager	ArcFM Gas Isolation Traces		00
<i>≝</i> Layers	ArcMap Options	ArcFM Gas Traces		S
	ArcFM Options	ArcFM Process Tasks		earo
	Designer Express Options	ArcFM Session Manager		ä
	Designer Op <u>t</u> ions	ArcFM Stored Items Classic		
	Conduit Manager Opt <u>i</u> ons	ArcFM Targets		
		ArcFM Underground Facility Manager		
		ArcHM Viewer		
		ArcHM Water Isolation Traces		
		ArcFM water Traces		
		Arcscan	=	
		Conduit Manager		
		Conduit Manager		
		Data Driven Pager		
		Data Frame Tools		
		Designer		
		Designer Express		
		Designer Express Commissioning		
		Designer Workflow Manager		
		Distributed Geodatabase		
		Draw		
		Edit Vertices		
		Editor		
		Effects	×	



- Tool Set พื้นฐาน
 - O ArcFM
 - O Draw
 - Layout
 - O Standard
 - O Tools

- O MEA Electric Annotation
- O MEA Electric Editing
- O MEA Electric Printing
- MEA Electric Toolbar
- O MEA Landbase Editing

ArcFM	Designer
ArcFM Session Manager	Designer Workflow Manager
	MEA Electric Designer





- เปิด Stored Displays "Thai/English System Stored_Display"
- เปิด Stored Displays "Designer Color/Designer Color Thai"









Interf

Icons

New

Icons Table of Content (TOC) Old

×	🍢 🗈 🐟 🖳 🍻 🗟 😒 📥 🖂	Table Of Contents	Ψ×
🖆 Layers		🧞 🗊 🐟 🖳 i 🍻 🐨 🐟 📥 i 🕾	
🕀 🗹 AutomaticTransferSwitch	List By Drawing Order		
🛨 🗹 Load Measurement	List by Drawing order		
🛨 🗹 DesignerLength	Layers are listed by drawing order.	표 🛄 AutomaticTransferSwitch	
Capacitor	Drag and drop to change drawing		
🛨 🔲 Circuit Breaker	order. Right-click layers for more	Ŧ 🔲 Circuit Breaker	
	commands. Click a symbol to	□ □ □ □ □ SubTransformer	
FaultIndicator	change it.		
🛨 🗹 GroupMeter		I Ground	
HightensionMeter		GroupMeter	
HVRiser		🕀 🕎 HightensionMeter	
		🕀 🛄 Riser	
SLInlineEquipment		🗉 🕎 InlineEquipment	
LiveEndCap		표 💟 SLInlineEquipment	
HMMeterLine		🗉 🛄 Lightningarrestor	
LowvoltageMeter		IT LiveEndCap	
H Manhole		■ ☑ LowvoltageMeter	
Lightningarrestor		Manhole	
DuctDimension			
DuctBank			
Streetlight Control			
		H V Pole	
		🕀 🕎 PoleStub	
Li Streetlight			
Anchorguy		🕀 🕎 Anchorguy	
E M Switch		🗉 🕎 Switchgear	
E			
E E Switch			
		Transformer	
Course Colorian Factures City		TransimissionSubstation	
play Source Selection Features CUs			×
		< 111	>







Mouse Over on Icon



lcons







ข้อมูลที่ควรทราบ :

Presentation Download : http://igis กำหนดการ

- Setup User & Test Printer (ฟขธ. ฟขว.) 18 -19 ส.ค.
- เริ่มใช้มาน 1 กันยายน 2558